



For at opnå et bedre vaskeresultat og nedsætte risikoen for maskinerne stopper og melder fejl, bør du følge nedenstående vejledning i fyldning af vaskemaskinerne.

Fyld maskinen med løst tørt tøj.

Når du kan holde din hånd lodret over vasketøjet uden at presse det sammen og ramme toppen af tromlen, er det tilpas.



Rigtig fyldning af vaskemaskinen

Forkert fyldning af vaskemaskinen

